



Vistosi

Vetreria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy  
 P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728  
 Cod. Fisc. - P.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170  
 Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540  
 vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



## English

### ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- To fix the suspension to the ceiling open the canopy(1), passing through the appropriate holes the stainless steel ropes and the electrical cable (2) and fix it on the rear side of the cover (3). Pass the network cables through the hole in the plate (4) and fix it to the ceiling using screws and anchors (5).
- Connect the network cables (6) (7), paying attention to insert the yellow/green cables into the clamp (A), indicated by the ground symbol.
- Regulate the height of the suspension using the specific components, by sliding the stainless steel ropes, and ensure them with the safety cable locks (8).
- Close the canopy using 4 screws (9).
- Now fit the hooks chains crystal as shown (10) starting from the bottom level (11). Then proceed with the internal levels to the outside always following the indicated counting chains.

## Italiano

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Per connettere a soffitto la sospensione aprire il rosone(1), far passare attraverso gli appositi fori le funi d'acciaio e il cavo elettrico (2) per poi fissarlo al retro del coperchio (3). Far entrare i cavi di rete attraverso il foro della piastra (4) e fissarla a soffitto con apposite viti e tasselli (5). Collegare i cavi di rete (6) (7), facendo attenzione ad inserire i cavi giallo/verdi nel morsetto (A), contrassegnato dal simbolo di terra. Regolare l'altezza della sospensione mediante gli appositi saliscendi, facendo scorrere le funi d'acciaio per poi assicurarle anche con i blocchi funi di sicurezza (8).
- Richiudere il rosone mediante le 4 viti (9).
- Montare ora le catene di ganci in cristallo come indicato (10) iniziando dal livello in basso (11). Procedere poi con i livelli interni verso l'esterno seguendo sempre il conteggio indicato di # catene da # ganci.



