


ATENCIÓN

No utilizar, productos de limpieza, que contengan disolventes o alcoholes. Dañan el metacrilato.

Limpiar con un paño de algodón humedecido con limpiacristales.



Pulsador dimable por presión con efecto memoria.

Para ver la ficha técnica de producto completa, puede usar el siguiente código QR:




ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ITEM 609432
DIMMABLE ITEM

WARNING:

Do not use any cleaning products that contain solvents or alcohol as they will damage the acrylic.

To clean it, use a dampened cotton cloth with glass cleaner.



Dimmable push button with memory effect.

You may use the following QR code to view the complete technical data sheet of the product:



If you have any technical questions, please do not hesitate to contact our technical Department.
We are at your disposal in our email: export@schuller.es