

WOW LUMINOUS

Design by Marco Pocci and Claudio Dondoli

475E

IT

Caratteristiche di sicurezza

La sicurezza elettrica è garantita solo con un'installazione e un uso appropriato indicato nel foglio di istruzioni.

Queste istruzioni devono essere conservate per ulteriori consultazioni

Avvertenze

⚠ Prima di qualunque intervento togliere tensione all'apparecchio.

⚠ Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

IP44 Adatto per uso esterno

⚠ Utilizzare una presa con grado di protezione IP44

⚠ Per evitare un potenziale guasto della lampada, spegnere l'apparecchio almeno una volta a settimana

DE

Sicherheitsmerkmale

Die Betriebssicherheit der Leuchte wird nur bei sachgerechtem Einbau und gebrauch gemäss Anweisungen gewährleistet.

Bewahren Sie alle Anweisungen zur späteren Einsichtnahme sorgfältig auf

Warnhinweise

⚠ Vor jeglichen Arbeiten an den Leuchten ist stets die Stromzufuhr zu unterbrechen.

⚠ Wenn das flexible Aussenkabel beschädigt ist, muss es nur vom Hersteller, oder von dessen Kundendienst, oder von einem Techniker ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.

IP44 Geeignet für Aussenbereich

⚠ Bitte Feuchtraum Steckdosen nach IP44 benutzen

⚠ Um Schaden zu vermeiden, schalten Sie die Lampe einmal in der Woche aus.

ES

Características de seguridad

La seguridad eléctrica se garantiza sólo si el aparato está instalado y usado de manera apropiada en base a las instrucciones correspondientes.

Conservar con cuidado estas instrucciones para consultas sucesivas

Advertencias

⚠ Antes de realizar cualquiera operación, cortar la alimentación eléctrica del aparato.

⚠ Para evitar peligros en caso de que el cable se dañara, tiene que ser sustituido por el fabricante o su respectivo servicio de asistencia o por un personal cualificado equivalente.

IP44 Este aparato es para uso externo

⚠ Utilizar un enchufe con grado de protección IP44.

⚠ Para evitar desperfectos, apagar la lámpara por lo menos una vez a la semana

Sostituzione lampadina

- 1) Staccare la spina o togliere la tensione elettrica dell'impianto.
- 2) Capovolgere il pouf.
- 3) Svitare le viti.
- 4) Togliere il piattello.
- 5) Sostituire la lampada.

Si consiglia l'uso di lampadine a basso consumo Energy saver
FBT 23W E27 220-240V 6500K

Manutenzione

Pulire con panno morbido, non abrasivo, imbevuto di sapone, detersivi liquidi e sgrassatori. E' possibile utilizzare vapore acqueo, alcool etilico o diluente.

⚠ Evitare spugne abrasive e detersivi granulari che potrebbero alterare la finitura superficiale.

Tutela dell'ambiente

■ A tutela dell'ambiente, non buttate l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente

Ersatzung des Leuchtmittels

- 1) Ziehen Sie den Stecker heraus oder Stromzufuhr unterbrechen.
 - 2) Nehmen Sie die Methacrylatplatte weg und stellen Sie den Pouf auf den Kopf.
 - 3) Schrauben abschrauben.
 - 4) Nehmen Sie die Platte weg.
 - 5) Glühlampe ersetzen.
- Wir empfehlen Energiesparlampen
FBT 23W E27 220-240V 6500K
- 6) Stellen Sie die Platte und schrauben.

Bemerkungen

Reinigung: mit einem weichen, mit Seifen oder im Wasser gelösten Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch reinigen. Es ist auch möglich, Wasserdampf zu benutzen.

⚠ Achtung Abschleifende Schwamme oder körnige Reinigungsmittel vermeiden, die die Oberfläche mattieren oder kratzen könnten.

Umweltschutzhinweise

■ Bitte geben Sie diese Leuchte am Ende Ihrer Nutzungsdauer nicht in den Hausmüll, sondern liefern Sie bei einer gemäss den einschlägigen Bestimmungen geeigneten Recycling-Einrichtung ab

Sustitución de la bombilla

- 1) Desconectar el enchufe o quitar la tensión eléctrica de la instalación.
 - 2) Volcar el pouf.
 - 3) Destornillar los tornillos.
 - 4) Quitar el platillo.
 - 5) Cambiar la bombilla.
- Se aconseja utilizar bombillas a bajo consumo energético Energy saver.
FBT 23W E27 220-240V 6500K
- 6) Volver a colocar el platillo y atornillar los tornillos.

Manutención

Limpiar con un trapo suave, no abrasivo y embebido de jabón o con detergentes líquidos y desengrasantes.
Es posible también utilizar vapor de agua, alcohol etílico sino diluyente.

⚠ Evitar trapos abrasivos y detergentes granulares que puedan alterar el acabado superficial del material.

Tutela del ambiente

■ Con el fin de tutelar el ambiente, no tirar el aparato entre los desechos normales al final de su vida útil. Llevarlo a un centro de recogida específico para estos tipos de desechos contemplados por la normativa vigente.

PEDRALI®

GB

Safety features

Safety is guaranteed only if the fittings are installed correctly in accordance with the relevant instructions.
Keep these instructions for further consultation.

Warning

⚠ Cut off the power to the fitting before doing any work

⚠ If the external flexible cable is damaged, its replacement must be carried out by manufacturer or by his customer service, or by skilled personnel, in order to avoid danger

IP44 Suitable for outdoor use

⚠ Use a socket with IP44 protection

⚠ To avoid potential unsafe lamp failure, the luminaire should be switched off atleast once a week

FR

Caractéristiques de sécurité

La sécurité électrique est garantie seulement par un'installation et un usage appropriés conformément aux instructions.
Ces instructions doivent être conservées pour ultérieures consultations.

Avertissements

⚠ Avant d'effectuer n'importe quel type d'intervention il faut couper le courant.

⚠ Si le câble flexible extérieur de cet appareil s'endommage, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance ou par le personnel qualifié équivalent, à fin d'éviter tout genre de danger.

IP44 Valable pour usage extérieur

⚠ Utiliser une prise avec protection IP44

⚠ Pour éviter un potentiel détachement de la lampe, éteignez l'appareil au moins une fois par semaine

RU

Характеристики безопасности

Гарантия по электрической безопасности распространяется только на монтаж и использование, указанные в инструкции. Данная инструкция должна храниться для последующих консультаций.

Предупреждения

⚠ Перед началом любых операций необходимо обесточить прибор.

⚠ Во избежание аварийных ситуаций и в случае возникновения повреждений наружного провода прибора он должен быть заменен предприятием-изготовителем или его сервисным центром, или же квалифицированным персоналом.

IP44 пригоден для использования на открытом воздухе

⚠ Использовать розетку со степенью защиты IP44

⚠ Хотя бы раз в неделю выключайте прибор с целью предотвращения возможной неисправности светильника.

Replacing the bulb

- 1) Remove power plug from the socket or cut off the power supply
- 2) Turn the pouf upside down
- 3) Unscrew the screws
- 4) Remove the panel
- 5) Change the bulb

Energy saver light bulbs are advised
FBT 23W E27 220-240V 6500K

- 6) Position panel and tighten the screws

Maintenance

Clean with a soft and non abrasive cloth, soaked in neutral soap or cleaners. Use of steam is allowed, ethylic alcohol or thinner.

⚠ Avoid abrasive sponges and granular detergents that could damage the surface.

Protecting the environment

■ To protect our environment, please do not dispose of this luminaire together with ordinary refuse when its working life come to an end. Provision has been made by law or special collection points for refuse of this kind: please take it to one of these

Remplacement de l'ampoule

- 1) Débrancher la fiche ou enlever l'alimentation
 - 2) Retourner le pouf
 - 3) Dévisser les vis
 - 4) Enlever le couvercle
 - 5) Remplacer l'ampoule
- On conseille l'usage d'une ampoule à économie énergétique Energy saver
FBT 23W E27 220-240V 6500K
- 6) Positionner le couvercle et visser les vis.

Entretien

Nettoyer avec un chiffon souple, pas abrasif, imbibé de savon ou de détergents.
Il est possible d'utiliser de la vapeur d'eau, alcool éthylique ou diluente.

⚠ Eviter des éponges abrasives et des détergents granulaires qui pourraient opacifier ou griffer la surface.

Protection de l'Environnement

■ A fin de protéger l'environnement, ne jetez pas l'appareil dans les ordures normales à la fin de sa durée de vie utile, mais portez-le dans un des centres de collecte spécialement prévus pour ces déchets par les normes en vigueur.

Замена лампочки

- 1) Вынуть вилку или отключить электропитание.
 - 2) Перевернуть пуф.
 - 3) Открутить винты.
 - 4) Удалить крышку.
 - 5) Заменить лампочку.
- Советуем использовать энергосберегающие лампочки Energy saver
FBT 23W E27 220-240V 6500K
- 6) Установить крышку и завинтить винты.

Техобслуживание

Чистить мягкой не абразивной тряпкой, смоченной в мыльной воде, с использованием жидких моющих средств и обезжиривающих веществ. Возможно применение водяного пара, этилового спирта или растворителя.

⚠ Не применять абразивные губки и порошковые моющие средства, поскольку они могут повредить отделку поверхности.

Защита окружающей

■ С целью сохранения окружающей среды, по окончании срока службы прибора не выбрасывайте его с обычными отходами; отнесите прибор в пункт приема специфических отходов, предусмотренных действующим законодательством.

SOSTITUZIONE LAMPADA

Replacing the bulb - Glühlampenersetzung - Remplacement de l'ampoule - Substitución de la bombilla - Замена лампочки

PEDRALI®

WOW LUMINOUS art.475E


1xMAX 40W E27  220-240V

1xMAX 23W E27  50/60Hz


IP44



1



2



3

